14.0 - AUTOCODIFICACION TRANSMISORES / LLAVES ELECTRONICAS / SENSORES VIA RADIO

ATENCION:

- La autodificación de los tranmisores y de los sensores vía radio es posibles sólo en las alarmas GT905/906/907/908/909.
- Es posible autocodificar hasta un máximo de 8 transmisores y/o llaves electrónicas y 12 sensores "via radio".
- Una vez entrados en la función, el primer transmisor codificado cancela todos los demás transmisores y llaves electrónicas memorizados.
- Si se desea añadir un transmisor/llave electrónica a los dados en dotación es necesario codificarlos nuevamente todos.
- Si se intenta codificar un transmisor/sensor vía radio/llave electrónica dos veces consecutivas o ya se ha alacanzado el número máximo el sistema emite 5 "bip" de anomalía.

1 - El sistema de alarma debe estar desconectado.
2 - Conecte el encendido, encare los contactos del transmisor GT889 o de la llave electrónica GT969CH con los contactos del lector, compruebe la emisión de 1 "bip" largo **(*)** y el encendido fijo ROJO del LED.
3 - Desconecte la llave de encendido.
4 - Después de 5 segundos el sistema emite un "bip" **(*)** e y un destello del LED.
5 - Conecte y desconecte la llave de encendido en correspondencia de la señalización óptico/acústica, el LED se ilumina ROJO fijo.
6 - Pulse la tecla "ON/OFF" del transmisor o encare los contacto de la llave electrónica con los del LECTOR o pulse il pulsador TEST del sensor a codificar .
7 - La correcta codificación de un transmisor/llave electrónica se indica con un destello VERDE del LED y por un "bip" **(*)**, la de un sensor vía radio por un destello ROJO del LED.
8 - Repita el procedimiento desde el punto 6 para codificar otros transmisores/llaves electrónicas/ sensores "vía radio" a codificar.

Para salir de la función espere 10 segundos hasta la emisión de un "bip" largo **(*)**.

Para cancelar los sensores "via radio" (sólo para GT 905/906/907/908/909)
1 - Con sistema desconectado conecte la llave de encendido y encare los contactos del transmisor GT889 en los del LECTOR comprobando la emisión de un "bip" largo **(*)** y el encendido ROJO fijo del LED.
2 - Mientras el LED permanece ROJO fijo (4 segundos) vuelva a encarar los contactos del trasmisor GT889 con los del LECTOR y el LED se apaga.
3 - Antes de 10 segundos pulse la tecla "SERVICIOS" del transmisor. La cancelación se confirma por un destellos de las intermitencias.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA LA AUTOCODIFICACIÓN.

En caso de extravío del transmisor GT889 o de la llave electrónica GT969CH es posible entrar en la función de AUTODIFICACIÓN :
A - Con el sistema de alarma desconectado quite la alimentación de la alarma durante un minuto.
B - Cortocircuite con un cuerpo metálico los contactos del LECTOR. Mantenga el cortocircuito.
C - Vuelva a alimentar el sistema.
D - Conecte y desconecte la llave de encendido 4 veces comprobando la emisión de un "bip" largo **(*)** y el el encendido ROJO fijo del LED como confirmación de la entrada en la función de AUTOCODIFICACIÓN.
E - Quite el cortocircuito entre los contactos del LECTOR y proceda desde el punto 3 del procedimiento de autoconfiguración.