Manual de instrucciones **INTCARPLAYLANDROVER04.2**



Confirmar 1: Presión corta para confirmar. Presione durante 5 segundos en el Carplay para activar el Siri.
Mover izquierda y derecha 2
Interruptor de reproducción del coche, botón de actualización del sistema 8:
Mantenga presionado el botón NAV 8 durante 3 segundos para cambiar entre el coche original y CarPlay; Mantenga presionado NAV 8 durante 12 segundos para actualizar el sistema CarPlay.
Tecla Atrás MENÚ INICIO 9
Presione brevemente para regresar, presione prolongadamente 5 8S para reiniciar el sistema
Arriba y abajo 3-4:
Función clave: 3; Función de la tecla Abajo: 4
TELÉFONO 5:
Presione brevemente para responder, presione prolongadamente para colgar



Switch Carplay: 1-2
Mantenga presionado el NAV 1 durante 3 segundos para cambiar entre el menú original y la interfaz CarPlay
Desliza hacia abajo en la pantalla 2, cambie el menú original y la interfaz CarPlay
Botón atrás Menú Principal: Presión corta atrás, presion larga (5-8seg) reestablecer el decoder del Carplay
Arriba / Abajo 4-5: contestar llamadas 6; presion corta contestar y larga colgar

Controles de mandos de volante



Llamadas telefónicas 1 :presione brevemente para contestar la llamada, presione prolongadamente para colgar la llamada
Control de voz 2: mantenga presionada la tecla de voz para activar el control de voz de Siri / Google
Tecla de cambio de canal 3: puede cambiar el canal de sonido del automóvil original (seleccione auxiliar)
Volumen subir y bajar 4-5; subir volumen 4, bajar volumen 5
Anterior y siguiente 6-7 canción anterior 6, siguiente canción 7



Configuración DIP: 1-8 todos en OFF, como de fábrica; si no funciona, 1 ON y el resto OFF, resetear el imterface

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com