Manual de instrucciones SFT3027

Gracias por adquirir nuestro producto SFT3027. una correcta instalación y uso puede hacer su conducción más convencional y segura. Bienvenidos a nuestro sistema de cámara frontal y trasera.

Parámetros:

Potencia de trabajo: Máximo 50 MA , 12V
Señal de sistema: PAL / NTSC
Salida de vídeo: 1.0 VPP/75 Ω
Temperatura de trabajo: -20ºC / 80ºC

Aviso de conexión

Potencia de la vista de la cámara frontal: debe de ser suministrada por la centralita de la cámara frontal, con 15 segundos de delay.

Funciones

1. Se activa la vista rfontal cuando se inicia el equipo
Cuando el coche se enciende, el sistema activará el monitor y la cámara frontal para chequear la vista rontal durante 8 segundos, luego se apagará.
2. Vista trasera automática:
Cuando activas la marcha atrás, el sistema activará el monitor y vista trasera hasta que la marcha atrás retroceda, luego se activará la vista frontal de la cámara durante 15 segundos, después se apagará.
3. Activación de la vista frontal
Presione el botón para entrar en el modo de activación de la vista frontal.
En este modo, el sistema activará siempre el monitor y la cámara de visión frontal.
Para el modo silencioso, presiona el botón otra vez.

Orden de prioridad: Vista trasera > Vista delantera

