Manual usuario INTCAMBMW17



Cable LVDS

Cable LVDS

Entrada cámara trasera

Entrada cámara frontal

Entrada vídeo 3 (DVR)

Salida ACC 12V, suple alimentación A/V del dispositivo ext.

Detección marcha atrás, conectar a la luz marcha atrás si la cámara no soporta 12V cuando se cambia a marcha atrás

Salida cámara 12V, suple alimentación cámara trasera



Conectar al cable LVDS de la unidad principal

Conector OEM

Conectar a la pantalla original



NOTA: La entrada de vídeo y entrada de vídeo-3 (DVR) serán inválidos mientras uses el cable de cámara trasera para activar la cámara trasera

Ajustes de los switch

DIP	ON	OFF
1 2 3	Seleccione el modelo de coche y medida de la pantalla	
4	PDC deshabilitado (control de distancia parking)	PDC habilitado
5	Lineas de guiado deshabilitadas	Lineas de guiado habilitadas
6		
7	Display en la cámara frontal de 10 segundos después de cambiar marcha atrás	Cámara frontal deshabilitada
8		

Modelos \ DIP	1	2	3
Unidad ppal MGU (ID7)	ON	OFF	ON

Algunos atajos comunes para los DIPs

Función \ DIP	4	5	6	7	8
Cam. trasera aftermarket (control CANBUS)	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	OFF
Cam. trasera aftermarket (luces traseras)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Cam. trasera fábrica	ON OFF	ON	ON OFF	ON OFF	ON

NOTA: Por favor desconecte y reconecte la alimentación del interface después de cargar algun DIP

Como mostrar el vídeo-3

Presiona y mantén el botón HOME del joystick del iDrive durante 3 seg

