Manual de instrucciones
Reproductor de CD para dispositivos Android
VICDANDROID



Especificaciones producto

Modelo del producto	VICDANDROID
Voltaje/corriente de funcionamiento	DC / 5V / min 1A
Dimensión del contorno	155mm (D) x 150MM (w) x 40mm (H)
Peso	705g
Rango temperatura operación	-10°C -+70°C
Adaptabilidad de disco	a12CM
Interface externo	USB 2.0
Modo de carga de acceso a la placa	Tipo de succión de rodillos
Utilice el ángulo de colocación	Dirección horizontal, y la boca del disco está hacia arriba

ATENCIÓN

1. Debido a que la liberación inversa de este producto reducirá la capacidad de lectura y antivibración, la liberación inversa está prohibida en el estado del disco.

2. Debido a que el producto ha sido ensamblado y ajustado mediante métodos profesionales, no debe ser desmontado ni ajustado por cuenta propia.

3. No utilice el dispositivo fuera de las condiciones nominales de sus diversos componentes eléctricos.

4. Para garantizar el funcionamiento normal de este producto, el voltaje del pin de alimentación debe estar entre 4.75V ~ 5.25V (con un valor nominal de 5V).

5. Almacenamiento: Este producto no debe almacenarse en lugares con altas temperaturas, humedad o polvo.

6. Tenga cuidado al moverlo. El exceso de presión puede causar deformaciones.

7. Cuando ya haya un disco dentro del producto, no intente insertar un segundo disco a la fuerza.

8. Cualquier colisión o caída causará daños graves al producto.

Como utilizar

A. Situación Uno: Sistema de navegación central original del vehículo sin función de DVD / CD (solo admite discos CD).
- Conecte el cable USB de la unidad óptica a la interfaz USB del coche. De esta forma, podrá colocar el disco CD en la ranura de la unidad; la unidad absorberá el disco automáticamente y leerá la música.
- Luego, busque el icono de reproducción de música en la pantalla del sistema de control central y haga clic en USB dentro de la interfaz de reproducción para ver la lista de canciones. Desde allí podrá elegir la música. También es compatible con la configuración de los mandos al volante.

B. Situacion Dos: Host con pantalla Android actualizada (admite CD)
- Conecte el cable USB de la unidad óptica a la interfaz USB del coche (si no se detectan datos de audio, intente con otro puerto USB).
- Coloque el disco CD en la posición de la ranura; la unidad óptica absorberá automáticamente el disco y leerá la música.
- Luego, busque el icono de reproducción de música en el sistema de la pantalla de control central y haga clic en USB en la interfaz de reproducción para ver la lista de canciones. Podrá elegir canciones desde allí; también es compatible con la función de aprendizaje para los mandos al volante.

C. Situación Tres: Para otros dispositivos
- El reproductor de CD funcionará correctamente siempre que el dispositivo tenga interfaz USB y sea compatible con el formato WAV.
- Esto incluye Smart TV, decodificadores de TV (set-top box), computadoras portátiles y de escritorio (sin función de grabación), tablets, equipos de sonido para exteriores, amplificadores domésticos, entre otros.

Fallos y detección

1. Si no se puede leer el CD: Esto significa que el sistema del vehículo no es compatible con el formato de música WAV. En esta situación, necesitará una caja de conversión de audio adicional (no incluida) para usar la entrada AUX o un transmisor FM para enviar el sonido al sistema estéreo de su coche.

2. Cómo probar el reproductor de CD: Use el cable USB para conectarlo a una computadora o laptop para ver si lee bien los CDs. Si funciona normalmente allí, el producto está en buenas condiciones.

Características de rendimiento del producto

Modelo	VICDANDROID
Voltaje/corriente de funcionamiento	DC 5V/min 1A
Dimensiones contorno	59mm (D) x 44MM (w) x 16mm (H)
Peso	30g
Rango temperatura operación	-10ºC / +70ºC



Asuntos que requieren atención

1. Dado que este producto ha sido ensamblado y depurado mediante métodos profesionales, no se puede desmontar ni depurar a voluntad.

2. Nunca utilice componentes eléctricos que excedan las condiciones nominales.

3. Para garantizar el funcionamiento normal del producto, se requiere que el voltaje de la fuente de alimentación esté entre 4.75V y 5.25V, siendo el voltaje nominal de 5V.

4. Almacenamiento: Este producto no debe almacenarse en lugares calurosos, húmedos y polvorientos.

5. Tratamiento: evite la deformación causada por presión adicional durante el tratamiento.

6. No golpee ni deseche el producto.

Instrucciones de uso

Cuando el sistema central del coche no sea compatible con el reproductor de CD para reproducir discos, utilice este decodificador.

1. Método de conexión AUX:

1.1. Conecte el decodificador al puerto USB de la unidad central del vehículo.
1.2. Conecte un extremo del cable AUX al decodificador y el otro extremo a la interfaz AUX de la unidad principal del vehículo.
1.3. Conecte el reproductor de CD al puerto USB del decodificador y luego inserte el CD.
1.4. Ingrese a la interfaz principal de la unidad central del vehículo y haga clic en el icono AUX.
1.5. Ahora puede escuchar la música del CD.
1.6. Pulse el botón del decodificador para ejecutar la operación correspondiente o utilice el mando a distancia.

2. Método de conexión por transmisión FM:

2.1. Conecte el decodificador al puerto USB de la unidad central del vehículo.
2.2. Conecte el reproductor de CD al puerto USB del decodificador y luego inserte el CD.
2.3. Entre en la interfaz principal de la unidad central, abra la función FM, seleccione una frecuencia al azar (ej. FM87.1 / FM87.3 / FM108.0) y pulse la tecla “MODE” en el mando a distancia para ajustar la misma frecuencia.
2.4. En este momento, podrá escuchar la música del CD.
2.5. Pulse el botón del decodificador para ejecutar la operación correspondiente o utilice el mando a distancia.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com