
# MANUAL DE INSTRUCCIONES: INTCARPLAYNTG5.5.2

Shadow MULTIMEDIA

Este puerto solo para actualización de MCU






USB: conexión de teléfono, USB, actualización de Software


MIC: para micro aftermarket



NOTA:

La antena no se puede conectar a la superficie del Hardware





1. Presionar durante un rato para resetear sistema

2. Pulsación corta para volumen



3. Pulsación corta para contestar el tlfno
4. Pulsación corta para colgar o activar control de voz
5. Pulsación larga para cambiar el sistema









Conectar al HU





Transferir a la fibra óptica original del coche

B+

ACC

GND

Alimentación cámara

Detección marcha atrás

360 - TX

360 - RX

Cam trasera

Cam delantera

AUX: salida de audio



conectar al puerto USB del vehículo

## CONFIGURACIÓN NTG5.5

| 1 | 2 | 3 | 7 | Car Model | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | OFF | W212 E CLASS | / | / |
| OFF | OFF | ON | ON | W206 C CLASS | | |
| OFF | ON | OFF | ON | W222 S | | |
| 4 | 5 | 6 | Screen Size | | / | / |
| OFF | OFF | / | 1920*720 | 10.25"/12.3" | | |







1. Pulsación larga para configurar sistema
2. Tocar para mover el cursor, pulsación corta para confirmar, izquierda y derecha para cambiar hacia arriba o abajo la música, pulsación larga para activar el control de voz, gire a la derecha 15s para restablecer

**NOTA:**

1. El coche no tiene OEM AUX y necesita usar USB AUX
2. Antes de ingresar al sistema, cambie el audio del coche OEM a AUX o USB AUX