MANUAL INTERFACE DE CÁMARA - INTCAMPSA10

1. Contenido

Cable RCA y Video



Cámara



Interface



Placa para la pantalla



Cable de alimentación




Placa interface




SHOP MULTIMEDIA

2. Instalación


a) Retire el soporte detrás de la unidad principal quitando los tornillos marcados con la flecha para separar la unidad priuncipal de la pantalla



b) Retire la cubierta decorativa que cubre el monitor quitando los 4 tornillos indicados con las flechas rojas




c) Transferir el FPC original del coche



d) Enchufar el FPC en la pantalla y restablezca el FPC original del coche



e) Recolocar la cubierta decorativa e instale el hardware




f) Enchufar en la placa del interface




g) Estirar el cable del adaptador y recoloque el soporte original





h) Conectar el interface





3. Ajustes del DIP

Para un correcto funcionamiento del interface mantener todos los dips en posición off



ON

OFF

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com