Diagrama de esquema de instalación



DIP SWITCH: 2=ON, 3=ON, 5=ON

Control de botones y pantalla original
Presiona y mantén el botón “ATRÁS” del interface del menú de la pantalla original



