

Manual de usuario interface INTCARPLAYMINI01V2 de MINI






Apple Car Play

Android Auto





MANUAL DE USUARIO

Funciones




Conexión inalámbrica Carplay (primera vez manual)






MANUAL USUARIO INTCARPLAYMINI01V2

Ajustes de carplay inalámbrico – buscar el carplay y emparejarlo - aceptar el mensaje que te salga en el móvil





Mantén el Wifi del teléfono activado una vez aceptes el mensaje . Para la próxima vez se conectará automáticamente.




***Fácil conexión de carplay inalámbrico: conecte el iPhone mediante un conector USB con cable, siga las instrucciones para habilitar carplay, desconecte el cable USB después de 15 minutos, el carplay inalámbrico se conectará automáticamente.**

***Conexión inalámbrica AndroidAuto (primera vez manual)**





Configuración inalámbrica de Android Auto - emparejar - mensaje emergente como en la imagen - Bluetooth conectado del teléfono Android



***Fácil conexión de AndroidAuto inalámbrico: conecte el teléfono Android mediante un conector USB con cable, siga las instrucciones para habilitar AndroidAuto, desconecte el cable USB después de 15 minutos, AndroidAuto inalámbrico se conectará automáticamente.**

Eliminar ecos automáticamente






Ajustes de idioma






Configuración de cámara trasera agregada




La cámara AHD agregada debe seleccionar la velocidad de fotogramas correspondiente en "Tipo de cámara AHD"

Ajustes de audio:
Valores recomendados



Ver información de la versión:



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com