MANUAL INTERFACE DE CÁMARA - INTCAMBMW17.2

1. Compatibilidad de vehículo y ajustes del DIP

Vehículo \ DIP	1	2	3	4
X1 / SERIE 1/2/3/4 / Mini CON 6.5”	OFF	OFF	ON	OFF
Serie 3 / X3 /X4 con 8.8”	OFF	OFF	OFF	OFF
Serie 1 / Serie 5 con 8.8”	OFF	ON	OFF	OFF
X1/X2/Mini con 8.8”	ON	ON	OFF	OFF
Serie 5/Serie 7 /X3/X6 con 10.25”	ON	ON	ON	OFF
X5/i3 con 10.25”	OFF	ON	ON	OFF
X1/X2 con 10.25”	ON	OFF	ON	OFF




2. Configuración de los DIP para seleccionar las funciones

DIP		Funciones
DIP 1	OFF	Líneas de guiado y radar ON
	ON	Líneas de guiado y radar OFF
DIP 2	OFF	AHD 25
	ON	AHD 30
DIP 3	OFF	Cámara AV
	ON	Cámara AHD
DIP 4	OFF	Entrada cámara frontal OFF
	ON	Entrada cámara frontal ON
DIP 5	OFF	Entrada cámara trasera ON
	ON	AV/AHD 360 parking

DIP 1-4-5 atajos			Funciones
ON	OFF	ON	Cámara trasera original para instalar DVR
OFF	ON	ON	Cámara trasera original para instalar cámara frontal



3. Esquema de conexión



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com