
MANUAL INTCARPLAYRNEG

Presionar un rato LIST para entrar en el interface







Sistema RNEG



TODOS EN OFF