
GT2370/710

Sensor de gas nocivo y narcótico con sensor de radio
Uso manual e instalación



Sumario

Sumario pag. 2
PRESENTACION
Descripción del sensor pag. 3
PREPARACION
Preparación del sensor pag. 3
Auto aprendizaje pag. 4
Comprobación de la conexión de radio con el sistema de alarma pag. 4
FIJACION
Fijación pag. 4
INFORMES
Verificación de Funcionamiento pag. 5
Durabilidad del Dispositivo pag. 6
MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento pag. 6
DECLARACION
Declaración de conformidad pag. 6
ADVERTENCIA
Condiciones de Garantía pag. 7
CARACTERISTCAS TECNICAS
Características técnicas pag. 8

Descripcion del Sensor

El sensor GT2370/710 es un dispositivo para detectar gases narcóticos que se combinan con sistemas de alarma Getronic preparados para la gestión de sensores radioeléctricos. Se puede instalar en entornos de tamaño medio con una potencia de 12V/-2V (rv, por ejemplo, autocaravana).

Preparacion del Sensor

Suelte la tapa de la parte inferior aprovechando suavemente la ranura de cierre de laril. Conecte el cable negro a un negativo y el cable rojo (12V) a un positivo. Al mover el interruptor a la posición "ON" se encenderá el LED de línea dura del sensor fijo y el LED del transmisor parpadeante, y el zumbador puede sonar un pitido corto. Autoaprendizaje con el sistema de alarma.

Figura 1





Figura 2



PREPARACION

Auto aprendizaje

Para ser utilizado, el sensor debe ser codificado con el sistema de alarma. Para realizar el auto aprendizaje, siga estos pasos: auto aprendizaje (consulte el manual del sistema de alarma) - pulse el botón de prueba; enciende el LED y el sensor transmite el código para ser auto-aprendido. Compruebe que el sistema de alarma se ha notificado correctamente. Nota: Las guías de consulta se refieren al cuadro 2. Ahora puede probar cómo funciona el sensor de la siguiente manera.

Comprobación de la conexión de radio con el sistema de alarma

Para verificar el funcionamiento del sensor, ponga el sistema de alarma en modo de prueba (consulte el manual del sistema de alarma). Coloque el sensor temporalmente donde desee instalarlo. pulse el botón de prueba (consulte la figura 2), el LED de detección se enciende y el sensor transmite. el sistema de alarma está señalando el funcionamiento correcto. Si el sistema de alarma no emite ninguna señalización, significa que el sensor está más allá del rango de radio; elegir un punto más cercano y repetir la prueba.

Fijación

El sensor se puede colocar en un estante estable en el entorno para ser protegido o fijado en la pared por tornillos. Para la fijación, utilice la parte inferior del sensor como dima para realizar un seguimiento de los puntos de punción. Utilice los tornillos apropiados y fije la tapa de presión.

Verificación de Funcionamiento

Para comprobar que el sensor funciona correctamente, siga estos pasos: : : coloque el sistema de alarma en modo de prueba (consulte el manual del sistema de alarma). Pulse el botón de prueba del sensor, el LED rojo se encenderá. Después de pulsar el botón tiene un período de prueba de 90 segundos. Usando el gás de un encendedor común pasarlo delante de las ranuras de la tapa cerca del sensor de gas, el led de detección se encenderá, el zumbador interno emitirá un sonido fuerte, y el sistema de alarma indicará la recepción correcta. Al final del período de prueba, el sensor vuelve al funcionamiento normal o el LED de detección no se encenderá durante las detecciones y también establece un tiempo de espera de unos 90 segundos después de cada transmisión de radio.

Funcionamiento

Cuando el sistema de alarma está apagado, en caso de gas, el sensor genera un sonido fuerte y largo del zumbador interno Un sistema de alarma insertado, además de la señalización del punto anterior, también se genera una alarma.

DECLARACION

Duración del dispositivo

La vida útil del dispositivo está limitada en promedio a 10.000 horas de funcionamiento continuo (alrededor de 2 años). La transferencia del dispositivo de una ubicación a otra no afecta a la operación. Advertencia: Cuando se utilizan aerosoles de limpieza, desodorantes o disolventes de limpieza, es aconsejable desconectar el GT2370/710 si es posible. N.B. Las concentraciones fuertes de estas sustancias pueden dañar el dispositivo, así que evite vaporizar directamente en las rendijas del GT 2370/710 y en sus inmediaciones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


El GT 2370/710 debe limpiarse con un paño seco. No utilice detergentes de solven-ti ni de limpieza. Nota. El uso de disolventes (alcohol, detergentes, etc.) puede comprometer irreparablemente el funcionamiento y, por lo tanto, debe evitarse. Cualquier reparación deberá realizarse en los centros de servicio autorizados de GT. El dispositivo está diseñado para su uso en un entorno cerrado. No debe utilizarse ni almacenarse al aire libre, en ambientes húmedos o en presencia de aerosoles de agua. Durante el funcionamiento, las hendiduras no deben ocluirse ni cubrirse. Antes de realizar cualquier intervención en el dispositivo, desconecte la alimentación. No utilizar en ambientes con concentraciones potencialmente explosivas de gases o vapores inflamables.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION ES DE CUMPLIMIENTO Getronic S.r.l. Via Calcinate, 12 Gavirate, Italia, declara que el GT 2370/710 ha sido homologado de acuerdo con la siguiente Directiva emitida por la Comunidad Europea: R&TTE 1999/5/CE El fabricante posee los certificados de homologación y los documentos necesarios para la evaluación del cumplimiento .

Presidente de la Campania

Danilo Restelli



Vares[redacted]a[redacted]th, [redacted]

CONDICIONES DE GARANTIA

Este certificado debe conservarse hasta la fecha de caducidad de la garantía y deberá presentarse, junto con la factura o recepción de impuestos, siempre que sea necesaria la intervención técnica. El usuario que no pueda exhibirlo perderá todo el derecho a la garantía. La garantía comienza en la fecha de compra y tiene una validez de 24 meses. Las partes del dispositivo, que, a juicio incuestionable de la empresa constructora, fueron estropeadas por el defecto original de material o procesamiento, serán reparadas o reemplazadas gratuitamente en el Centro de Servicio más cercano, en funcionamiento en el momento de la solicitud de intervención. El coste del transporte del dispositivo corre a cargo del comprador. No están cubiertos por la garantía:- fallos de transporte - daños debido a la instalación incorrecta del dispositivo o defectos derivados de un sistema eléctrico insuficiente o inadecuado, o alteraciones debido a condiciones ambientales inadecuadas a los coches.

La alarma es sólo una advertencia de intento de allanamiento de entrada. Excluye la indemnización de daños directos e indirectos de cualquier tipo a personas y/o cosas por el uso de la alarma, por el funcionamiento no regular de la misma o por la suspensión del uso y servicio debido a la reparación del dispositivo. Las piezas hechas y posiblemente reemplazadas seguirán siendo propiedad de la Compañía de Construcción. Las características técnicas contenidas en este manual no son vinculantes para el fabricante, que se reserva el derecho de realizar cambios no anunciados en vista de una actualización tecnológica constante y la mejora del producto. El foro de Varese es responsable de cualquier disputa.

FECHA _____

SELLO DEL VENDEDOR

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transmisión de radio 433.92MHz
Potencia: 12V-/-2V
Consumo: 90 mA
Temperatura de funcionamiento: -10 grados,50 grados .
El sensor está diseñado para ambientes interiores; Por lo tanto, no se recomienda el uso para otras aplicaciones.

Alta Tecnologia en Seguridad

Getronic s.r.l.
Via Calcinate n° 12
21026 Gavirate (VA) Italia
Tel. +39 0332 756011
Fax + 39 0332 731162
www.gtalarm.it

GT2370-710 Rev01.p65