MANUAL VIO904.2



Shadow MULTIMEDIA

ÍNDICE

CONTENIDO

01. Menú principal
02. Menú desplegable
03. Tema
04. Ajustes
05. Aspecto menú principal
06. Bluetooth
07. Música
08. Vídeo
09. Radio
10. DSP
11. AUX
12. Instalador APK
13. Administrador de archivos
14. Mandos de volante
15. Play Store
16. Conexión del teléfono
17. Visión 360

01.Interfaz principal

Botón Atrás

Botón de inicio

Historial Haz clic en Ver aplicaciones usadas recientemente para elegir si quieres dividir la pantalla.

Botón de encendidoPulsación corta para silenciar, pulsación larga para apagar, pulsa de nuevo para encender.



Botón de inicio:
Haz clic para volver a la interfaz principal

Botón AtrásHaz clic para volver a la nivel anterior

Teclas de volumen
Toca para ajustar subir el volumen y abajo y largo
Pulse para ajustar continuamente

Hora y climaHaga clic para acceder a la interfaz de ajuste correspondiente.

Haz clic en esta casilla para rápidamente entrar en la correspondiente navegación

Haz clic para entrar en la aplicación

Complemento multimediaHaz clic para acceder a la interfaz multimedia correspondiente.

02.Menú desplegable

WIFIHaz clic en Internet para que aparezca la interfaz de conexión rápida en la parte inferior y mantén pulsado para entrar en interfaz de configuración correspondiente

Bluetooth:Hacer clic para entrar rápidamente


DSPHaz clic para activar el efecto de sonido.
interfaz de ajuste

LevitaciónHaz clic para activar la función de la bola flotante.

Configuración del cocheHaz clic para acceder a la información a bordo.
interfaz de configuración


Visualización del tiempo área

Volumen de brillo:
Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo y volumen



Toma una captura de pantalla: Haga clic para capturar la interfaz actual y guárdalo en el administrador de archivos

Limpiar la memoriaToca para cerrar todo



Ajustes del coche – pantalla, efecto seleccionable del fondo del menú desplegable (mate, degradado)

Reiniciar:Hacer clic Reiniciar vehículo

Protector de pantalla: Haz clic en Activar salvapantallas

Datos de movimiento:Largo Pulse para acceder a la configuración de la tarjeta SIM
interfaz

MenúHaz clic para que aparezca la ventana emergente con el tema, la aplicación de administración y la configuración del sistema.

Shadow MULTIMEDIA

03.Tema

Haz clic para seleccionar el contenido que te interese y guarda los cambios cuando hayas terminado.

Haz clic en la imagen de abajo para acceder a la interfaz de mi tema.

ajustes:Hacer clic para ir a la página de configuración de la aplicación

Haz clic en un tema seleccionado para activar o desactivar los interruptores.



Botón de canjeAbre una cuenta o introduce un código de canje para obtener el tema correspondiente.

Tema recuperación

Shadow MULTIMEDIA

04.Ajustes

Wi-Fi, red móvil,
Más ajustes de red

Brillo, fuentes,
fondos,
fondos de pantalla, etc.

Ajustes de sonido, mezcla
ajustes

Ajustes de la pantalla, como la temperatura exterior, el aire acondicionado y las puertas


Incluye cuenta, selección de idioma, configuración del método de entrada y conexión con el teléfono móvil. selección de aplicaciones

Contiene información general
información,
información de hardware,
información de almacenamiento,
información del sistema

Seleccione el
navegación
aplicación que deseas
para usar

Sin dormirTras apagar el coche, la alimentación se corta normalmente y el equipo del vehículo no arrancará rápidamente.

Duerme un díaEl coche permanece inactivo durante las 24 horas posteriores al apagado, puede arrancar rápidamente y la alimentación se corta normalmente después de 24 horas.



Botón de activación por voz
software de actualización, voz
selección de software

Actualizaciones de la MCU, actualizaciones del sistema, opciones para desarrolladores, restablecimiento de fábrica y más

Incluye aplicaciones, almacenamiento, volumen, pantalla, privacidad, seguridad y más.

Contraseña de fábrica: 8888

Shadow MULTIMEDIA

04.Ajustes

Wi-Fi, red móvil,
Más ajustes de red

Brillo, fuentes,
fondos,
fondos de pantalla, etc.

Ajustes de sonido, mezcla
ajustes

Ajustes de la pantalla, como la temperatura exterior, el aire acondicionado y las puertas


Incluye cuenta, selección de idioma, configuración del método de entrada y conexión con el teléfono móvil. selección de aplicaciones

Contiene información general
información,
información de hardware,
información de almacenamiento,
información del sistema

Seleccione el
navegación
aplicación que deseas
para usar

Sin dormirTras apagar el coche, la alimentación se corta normalmente y el equipo del vehículo no arrancará rápidamente.

Duerme un díaEl coche permanece inactivo durante las 24 horas posteriores al apagado, puede arrancar rápidamente y la alimentación se corta normalmente después de 24 horas.



Botón de activación por voz
software de actualización, voz
selección de software

Actualizaciones de la MCU, actualizaciones del sistema, opciones para desarrolladores, restablecimiento de fábrica y más

Incluye aplicaciones, almacenamiento, volumen, pantalla, privacidad, seguridad y más.

Shadow MULTIMEDIA

05. Configuración de interfaz principal

Configuración de la interfaz principal

Como se muestra en la figura a continuación, puede elegir la interfaz principal tradicional y la interfaz de pantalla única con tres pantallas según sus preferencias personales, y puede configurar si la función de pantalla única con tres pantallas está activada en

El principal tradicional

La interfaz se muestra a continuación.



Configuración de interfaz principal

área de visualización



Características de la ventanaMantén pulsado para editar; la imagen de la izquierda se mostrará aquí. Puedes ajustar el contenido que aparece en la parte superior de la pantalla.N.° 1yN.° 4Son opcionales para aplicaciones de terceros. Para cambiar a otras aplicaciones de terceros, puede ir a Configuración general de funciones de ventanas del escritorio, mantener pulsado el icono de la aplicación que desea cambiar, como se muestra en la imagen de la derecha.



06.Bluetooth

procedimiento de conexión BluetoothEnciende el Bluetooth del teléfono y haz clic en el botón de emparejamiento que aparece a continuación.

Botón de búsqueda: seleccione el nombre del dispositivo emparejado (como se muestra en la figura a continuación: Teléfono de Wqy).

El teléfono muestra una ventana emergente con el código PIN; ingrese el código PIN. El número 66 aparece junto al nombre del dispositivo para demostrar que es el correcto.

La conexión se ha realizado correctamente.



Antes de que Bluetooth sea no con éxito

Una vez emparejado, solo puede usar las funciones de emparejamiento y configuración en la parte inferior de la figura izquierda

07.Música

Página de la lista de reproducción

Como se muestra en la figura a continuación, el lado izquierdo corresponde a la lista de reproducción, USB, tarjeta SD, música local y mis "me gusta".

La selección del modo de reproducción incluye bucle de una sola pista, bucle de lista y reproducción aleatoria.



08.Video

Vídeo de flotacióncomo se muestra a continuación, los botones de la esquina superior derecha deVídeo de flotación Corresponden a reducir, ampliar y cerrar la ventana respectivamente, y puedes arrastrarla manteniendo pulsada cualquier posición del vídeo flotante.

Lista de reproducción, azul para actualmente contenido de reproducción



lista de reproducción

Pantalla completa

Pista anterior

Pausa

Pista siguiente

DSP

Configuración (Vídeo flotante, Ajustes de frenos)

Shadow MULTIMEDIA

09.Radio



Frecuencia anterior

Frecuencia siguiente

Desliza el dedo hacia la izquierda en esta área para ir a la página a través de guardado estaciones (P1-P18)

Buscar un canal

Ajustes: Canal selección (estéreo/mono)

DSP

Siguiente canal

El selector BAND permite alternar entre el modo de radio AM (onda media) y el modo FM (modulación de frecuencia), que por defecto está configurado en FM.

Canal anterior

Cambio de estaciones de búsqueda entre cercanas y lejanas

10.DSP

Shadow MULTIMEDIA

Sonido envolvente




Seis modos de posición envolvente: al configurar diferentes posiciones, el enfoque del efecto envolvente varía.




El volumen se puede ajustar en diferentes zonas del coche. Mueva el punto naranja para ajustar el volumen y la ganancia de graves de la zona de asientos que desee corregir.

EQ



Ocho tipos de efectos de sonido ofrecen opciones y personalización. Compensa y modifica diversas fuentes de sonido, campos sonoros o efectos de altavoz ajustando señales eléctricas de diferentes frecuencias.

Refuerzo de graves



Ajusta el efecto de graves a diferentes frecuencias de 0 a 12 (niveles).

Filtro de graves




El valor predeterminado es desactivado, el rango es de 0 a 250 Hz, cuanto más frecuencia, mayor filtrado de graves. Efecto de bocina delantero/trasero ajustable.

12.Instalador de APK

APK Installer es una aplicación dedicada a instalación de la aplicación,

múltiples dispositivos tipos de funcionamiento, USB, Tarjeta SD, etc.



Ejemplo de instalación:

1Conecte la unidad flash USB.
que contiene aplicación instalada a la máquina del coche

2Abrir (Instalador de APK)

3Selección de directorio (USB0/USB1/USB2) para cambiar los puertos USB

4Busca la aplicación y haz clic en Instalar.


13.Gestor de archivos


Procedimiento de gestión de archivos:

1Seleccione los archivos que desea administrar.

2Las opciones de administración aparecen en la parte inferior, como se muestra a continuación.

3Si realiza una copia o un corte, puede realizar la operación de pegado en otra carpeta. 4Si algún archivo no está seleccionado, haga clic en + Nuevo archivo o carpeta en la parte inferior derecha.





selección rápida

todos los archivos

Las opciones de administración incluyen:
Propiedades, Copiar, Cortar, Eliminar


14.Volante

Aprende los pasos:

1Haz clic en Iniciar
2Seleccione las teclas que desea aprender, como "Volumen +".
3Pulse el botón físico correspondiente al volante y el botón estará

resaltado en azul después del aprendizaje

Cuando necesites borrar tu historial de aprendizaje, pulsa primero [Iniciar] y luego [Restablecer].



Al aprender, puedes elegir entre alta y baja impedancia de acuerdo a


tus necesidades

15. Play Store

La lista, ordenada por descargas y por fecha de publicación, se actualiza diariamente.

La configuración de la aplicación incluye la comprobación de actualizaciones, la eliminación de paquetes de instalación tras la instalación, la limpieza de la caché, los comentarios y mucho más.

Según importancia de la
La aplicación se divide en actualizaciones importantes.
y aquellos que necesitan ser actualizados




Después de aplicación descargada,
Se mostrará para abrir, y después de que la aplicación haya no ha sido descargado, incitarte a descargar

16.Conexión de teléfono móvil

Tlink5 es compatible con CarPlay inalámbrico y Android Auto inalámbrico/con cable.

CarPlay inalámbrico pasos de conexión:

1Asegúrate de que el teléfono esté conectado a Bluetooth
2Abra TLink5, el coche automáticamente detecta el conexión y pantallas "Conectando"
3Aparecerá una ventana emergente en el teléfono para confirmar "Usar".
Coche CarPlay"
4La conexión se ha realizado correctamente.
presentado en el lado derecho



Android Auto con cable pasos de conexión:

1.Abrir TLink5
2Utilice un cable USB para conectar el teléfono móvil. y máquina de coches
3.TLink5 lo hará detección y conexión automáticas

Android Auto inalámbrico pasos de conexión:

1Asegúrate de que el teléfono esté conectado por Bluetooth.
2Una vez establecida la conexión, el coche La máquina mostrará la pantalla de la aplicación (en Esta vez, el WiFi del teléfono móvil (Conexión automática al punto de acceso del coche)

17. Visión 360(función opcional)

1. Interfaz principal con entorno 3DLa vista frontal se muestra a pantalla completa; con un clic manual se puede rotar el ángulo de visión; al encender el coche, este cambia automáticamente al modo panorámico de 360°.

2. Vista frontalAlterna entre las vistas original, superior y de corrección.



3.Vista traseraAlterna entre las vistas original, superior y de corrección.





4. Vista izquierda



5. Vista derecha



6. Canal estrecho modoPuedes alternar entre
entre el frente estrecho
Vista del carril y vista
completa del carril estrecho

