




INTCARPLAYBMWEVO01
Esquema01
















En modo interface no funciona la pantalla táctil se maneja a través del mando iDrive original

La conexión del cable LVDS dependiendo del vehículo, se hace en la unidad principal o en la pantalla.
Por norma general, si la unidad principal es pequeña se hace en la parte posterior.
Si la unidad central es grande, se hace en la parte posterior de la pantalla superior del salpicadero





DIP	ESTADO	FUNCIÓN
1-3	ON-OFF	EVO 6,5”
1-3	OFF-OFF	EVO 8,8”
1-3	ON-ON	EVO 10,25”
4	ON	Líneas guiado OFF
4	OFF	Líneas guiado CAN ON
8	ON	Cámara trasera original
8	OFF	Cámara trasera aftermarket

Cambiar a modo AUX o USB antes de conectar el Carplay




Pulsación larga en “Back” para cambiar al menu del interface.
Pulsación en “Menu” para usar Siri



Pulsación larga en “Menu” para regresar al menu original.

INTCARPLAYBMWEVO01
Esquema02



En modo interface no funciona la pantalla táctil se maneja a través del mando iDrive original

La conexión del cable LVDS dependiendo del vehículo, se hace en la unidad principal o en la pantalla.
Por norma general, si la unidad principal es pequeña se hace en la parte posterior.
Si la unidad central es grande, se hace en la parte posterior de la pantalla superior del salpicadero







DIP	ESTADO	FUNCIÓN
1-3	ON-OFF	EVO 6,5”
1-3	OFF-OFF	EVO 8,8”
1-3	ON-ON	EVO 10,25”
4	ON	Líneas guiado OFF
4	OFF	Líneas guiado CAN ON
8	ON	Cámara trasera original
8	OFF	Cámara trasera aftermarket

En MINI pantalla 6” utilizar este esquema, conectar en la parte trasera de la unidad principal

Cambiar a modo AUX o USB antes de conectar el Carplay



Pulsación larga en “Back” para cambiar al menu del interface.
Pulsación en “Menu” para usar Siri



Pulsación larga en “Menu” para regresar al menu original.