
Shadow MULTIMEDIA

INTCARPLAYCCC



Posición DIP SWITCH
(Despues de cambiar la posición de un switch es imprescindible resetear el equipo)

DIP	ESTADO	FUNCIÓN
1	OFF - ON	Pantalla 8,8”
2	OFF - ON	SIN USO
4	OFF - ON	Entrada trasera por CANBus
5	OFF - ON	Mando eléctrico - manual
6	OFF - ON	Cámara trasera RGB
8	OFF - ON	Cámara tras. aftermarket o OEM

3 y 7 sin función, OFF

El interface se maneja a través del mando iDrive original

Cambiar a modo AUX antes de conectar el Carplay

Pulsación larga en “MENU” para visualizar el interface.
Pulsación en mandopara usar Siri



Utilizar los mandos del volante para moverse por el menu.