
MANUAL NAM5210

Nakamichi



DISPOSITIVO 7” PANTALLA LCD

QUERIDO CLIENTE

Estimado cliente,
Enhorabuena por la compra de nuestro producto de sistema móvil Nakamichi para su sistema de sonido.
Este producto ha sido diseñado y fabricado según los exigentes estándares de Nakamichi para garantizar muchos años de disfrute del audio. Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos que mantenga su producto Nakamichiproduct instalado por un distribuidor autorizado de Nakamichi.
Si desea instalar este producto por su cuenta, le recomendamos que lea este manual para familiarizarse con todos los requisitos y procedimientos de instalación.
Si encuentra algún problema o si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de este producto, comuníquese con su distribuidor autorizado de Nakamichide más cercano para obtener ayuda, o también puede comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web o los canales de las redes sociales.

Instalación de su producto

En los vehículos modernos de hoy en dia, es muy fácil causar daños a los sistemas existentes a través de una instalación incorrecta. Siga y analice todos los diagramas de pantalla para asegurarse de que ha conectado todo en el lugar correcto.
Si se siente incómodo o no está familiarizado con la comprensión de los diagramas de instalación y conexión o las instrucciones de prueba, comuníquese con su distribuidor de Nakamichi más cercano para que realice la instalación por usted.

Advertencias y consideraciones de seguridad (para amplificador / DSP / woofer activo)

- Limpiar solo con un paño seco u otros materiales similares.
- Instale su producto en un lugar seco y bien ventilado que no interfiera con el equipo de seguridad de su vehículo.
- No bloquee las aberturas de ventilación al instalar este producto.
- No instale el producto en el compartimiento del motor de su vehículo o en áreas de calor extremo como silenciadores, silenciadores, tubos de escape u otros aparatos que produzcan calor.
- Monte el producto de forma segura de modo que no se suelte en caso de colisión o como resultado de vibraciones repetidas que puedan producirse durante el funcionamiento normal.
- La instalación del aparato debe hacerse con gran cara para evitar daños a las líneas de combustible, la energía y otros cables eléctricos de su vehículo. líneas de freno hidráulico y otros sistemas. Si es posible, visite siempre a su distribuidor Nakamichi más cercano para realizar la instalación.

QUERIDO CLIENTE

- No coloque ningún cableado por fuera o por debajo del vehículo. Mantenga todos los cables dentro del vehículo.
- Tome las precauciones necesarias cuando realice las conexiones a la batería del vehículo para evitar posibles golpes.
- Proteja todos los cables del sistema de los bordes afilados colocándolos con cuidado; utilice siempre arandelas de goma para proteger el cableado y los cables siempre que los instale a través de aberturas metálicas.
- Asegure todo el cableado utilizando bridas o abrazaderas para cables para protegerlos de piezas móviles y bordes afilados.
- Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y no debe colocarse ningún objeto lleno de líquido sobre el aparato.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando los terminales de entrada de energía están dañados. Se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
- Los fusibles deben reemplazarse solo por el tipo y valor de fusible correctos, y solo cuando el aparato está apagado.
- La exposición a niveles altos de presión sonora puede provocar una pérdida auditiva permanente. Tome todas las precauciones para proteger su audición.
- Este producto está diseñado específicamente para su uso con sistemas eléctricos de tierra negativa de 12 voltios únicamente. El uso de este producto en sistemas con tierra positiva y / o voltajes que no sean de 12 V puede dañar el producto y su sistema.

Consideraciones de garantía

Nakamichi garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra para un período indicado por el distribuidor de Nakamichi autorizado de su país. Esta garantía no es transferible y se aplica solo al propietario original que haya comprado a un distribuidor autorizado de Nakamichi.

Si el servicio fuera necesario bajo esta garantía por cualquier motivo debido a un defecto de fabricación o mal funcionamiento, Nakamichi [a su discreción] reparará o reemplazará el producto defectivo con un producto nuevo o remanufacturado sin cargo. Los daños causados por lo siguiente no están cubiertos por la garantía; accidente, mal uso, abuso. modificación o negligencia del producto, incumplimiento de las instrucciones de instalación, intentos de reparación no autorizados, tergiversaciones por parte del vendedor.

Esta garantía no cubre daños incidentales o consecuentes y no cubre el costo de retirar o reinstalar la (s) unidad (es). El daño cosmético debido a un accidente o al desgaste normal no está cubierto por la garantía.

La garantía se anula si el número de serie del producto ha sido eliminado o desfigurado.

LISTA DE ACCESORIOS

1.Cable alimentación ---------- 1und

2. 20P- Cable RCA ----------1 und

3. 4P-cable usb ----------1 und

4. 6P-cable usb ----------1 und

5. Cable interface visión trasera -------1 und

6. Antena GPS ----------1 und

7. Manual de usuario ----------1 und



1. Encendido: Presione este botón para encender/apagar el dispositivo.
2. Volumen+: presione brevemente para aumentar el volumen. pulsación larga para aumentar el volumen continuamente.
3. Inicio: presione para ingresar al menú de inicio.
4. Volumen: presione brevemente para disminuir el volumen. pulsación larga para disminuir el volumen continuamente.
5. Reinicio: reinicio del sistema

FUNCIONAMIENTO DE APLICACIÓN

INTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para una conducción segura y para evitar infringir las normas de tráfico, por favor no mire ningún video y no opere la unidad mientrasconduciendo.
2. Para evitar cortocircuitos en la unidad, no exponga la unidad a la lluvia o cualquier otra fuente de agua.
3. Para evitar cortocircuitos en la unidad, no exponga la unidad a cualquier metal descubierto durante la instalación.
4. No intente desarmar la unidad para mantenimiento, todo servicio y el mantenimiento debe ser realizado por un servicio autorizado centro o técnico.
5. Cuando el motor esté apagado, evite usar la unidad por un período prolongado período de tiempo ya que esto podría agotar la batería del automóvil.
6. ¡Limpia la pantalla con cuidado! No use objetos afilados para empujar contra la pantalla.

MENÚ PRINCIPAL

Al arrancar, la unidad ingresará al menú de inicio, como se muestra a continuación.





Para entrar la interfaz de radio

Para entrar en la interfaz Easyconnection

Para entrar la interfaz de Bluetooth

Para entrar en la interfaz de audio

Para entrar en la interfaz de ajustes

Para entrar en la interfaz de vídeo

Interfaz de Google map

Interfaz de radio

Todas las aplicaciones

Interfaz de ajustes de coche

Apagar la pantalla

FUNCIONAMIENTO DE APLICACIÓN

RADIO

Toque "Radio" en el menú de inicio para ingresar a la interfaz de radio.




Toque el icono [ ] para volver al menú de inicio.
Toque el icono [ ] para cambiar de banda FM/AM.
Toque el icono [ ] para buscar estaciones automáticamente.
Toque el icono [ ] para seleccionar una estación local o remota.
Toque el icono [ ] para ingresar una estación específica.
Toque el icono [ ] para abrir RDS.
Toque el icono [ ] para configurar el efecto de audio.

Mantenga presionado [ ] durante 2 segundos para buscar estaciones hacia arriba, si una estación está encontrado dejará de buscar automáticamente, presione este icono para ajustar hacia arriba.
Mantenga presionado [ ] durante 2 segundos para buscar estaciones hacia abajo, si una estación se encuentra, dejará de buscar automáticamente, presione este ícono para ajustar hacia abajo.

EasyConnection


Pulse  para acceder a EasyConnection, el teléfono móvil se puede conectar al dispositivo de infoentretenimiento del vehículo a través de Android USB, Android Wi-Fi y Wi-Fi de iPhone.



FUNCIONAMIENTO DE APLICACIÓN

BLUETOOTH

Después de conectar tu móvil
teléfono a su unidad usando Bluetooth,
podrás hacer teléfono
llamadas y reproducción de música.
Presiona el ícono de Bluetooth para ingresar
la interfaz Bluetooth.




Touch [ ] to search Bluetooth devices.
Touch [ ] to connect the currently selected Bluetooth device.
Touch [ ] to disconnect the currently Bluetooth device
Touch [ ] to delete a paired device.

Teclado tlf



Agenda



Llamadas recientes




Nakamichi

FUNCIONAMIENTO DE APLICACIÓN

AJUSTES

Toca el icono de "Configuración" desde casa Menú para entrar en la imagen de abajo:



1.Red e Internet
Wi-Fi: Pulse el botón a la derecha de Wi-Fi para encender. Después de encender el Wi-Fi, si hay una red Wi-Fi disponible alrededor del dispositivo, puede buscado en la lista, presione el nombre de la WLAN necesitan conectarse, y ingrese la contraseña para conectarse.

2.APP: para ver todas las aplicaciones instaladas.

3.Almacenamiento: para verificar el almacenamiento del dispositivo y almacenamiento utilizado.

4. Seguridad y ubicación: para encender o apagar función de ubicación, elegir ubicación modo, verifique la ubicación de la aplicación permisos etc

5. Usuarios y cuentas: para administrar usuarios cuentas

6. Accesibilidad: para habilitar su instalación aplicaciones de accesibilidad y ajuste ajustes relacionados.




7.Google: para establecer los parámetros relacionados a la configuración de servicios de Google y preferencias

8. Configuración del coche: se puede utilizar para la dirección.
aprendizaje de control de rueda, auxiliar de marcha atrás configuración del interruptor de línea, etc. “Ajustes del coche” para más detalles.


9.Sistema
una. Idioma y entrada.
B. Fecha y hora: puede seleccionar GPS o red para determinar automáticamente la hora y fecha. Permite personalizar la configuración de fecha, hora, zona horaria y hora desplegar formato.
C. Opciones de reinicio: se puede restaurar a ajustes de fábrica.
D. Sobre el coche: comprobar el sistema versión de software, versión de software MCU, versión de Android, modelo, etc.

FUNCIONAMIENTO MIRROR LINK


Ajustes de vehículo



Pulse opciones para elegir ajustes





Pulse opciones para elegir ajustes de volumen y sonido



Pulse opciones para elegir ajustes de pantalla e iluminación

CONEXIÓN DE CABLEADO





A--Power
B--AV
C--Extend
D--Can bus
E--4P USB
F--6P USB
G--Camera

A: Power

Label	Color	Name
GND	Black	Ground wire
BATT+	Yellow	Battery wire
ACC	Red	Ignition wire
ILLUMI	Orange	Lamp control wire
REVERSE	Green/White	Reverse wire
SWC1	Yellow/White	Steering wheel control wire 1
SWC2	Orange/White	Steering wheel control wire 2
P.ANT	Blue	Automatic antenna
FR-	Gray/black	Front right speaker-
FR+	Gray	Front right speaker+
RL-	Green/Black	Rear left speaker-
RL+	Green	Rear left speaker+
FL-	White/Black	Front left speaker-
FL+	White	Front left speaker+
RR-	Purple/Black	Rear right speaker-
RR+	Purple	Rear right speaker+

B: AV

Label	Color	Name
AV IN VIDEO	Yellow	Video input
AV IN L	White	Left audio input
AV IN R	Red	Right audio input
VIDEO OUT 1	Yellow	Video output 1
VIDEO OUT 2	Yellow	Video output 2
LINE OUT FRONT L	White	Front Left audio outPut
LINE OUT FRONT R	Red	Front Right audio output
LINE OUT REAR L	White	Rear Left audio outPut
LINE OUT REAR R	Red	Rear Right audio output
LINE OUT SUBWOOFER	Brown	Subwoofer output
PWR CON	Red	Power amplifier control

G: Camera

Label	Color	Name
CAMERA-R	Yellow	Reverse camera input
PARKING	Brown	Brake control

C:Extend

Pin	Name	Pin	Name
1	Ground	7	Audio Left input
2	+12V output	8	RXD
3	NC	9	NC
4	NC	10	NC
5	Audio Right input	11	Ground
6	TXD	12	Video input

Nakamichi®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPECIFICATIONS

Voltage:14.4V(10.5-16V)
Working Temperature:-10℃-+70 ℃
Storage Temperature:-20℃-+80 ℃
Net Weight:458g

TFT DISPLAY

Display Size:7.0"
Display Resolution:1024x600
Contrast Degree:500

RADIO

FM Frequency Modulation
FM Range:87.5-108.0MHZ
AM FM Range:522-1620KHZ

VIDEO FORMAT

H264/MP4/AVI/MKV/FLV

AUDIO FORMAT

MP3/APE/AAC/FLAC

USB INTERFACE

USB:Readable/Chargable
(5±0.25V/1A)

VIDEO

External Video Input System:
NTSC/PAL/SECAM
External Video Input:1VP-P/75Ω

AUDIO

Maximum Power:4x50W
Front Output(V):4V/10KΩ
Pre-Output Impedance:≤600Ω
Speaker Impedance:4-8Ω

BLUETOOTH


Communication System:BT4.0 +EDR
Output: Bluetooth Standard Power
Level 2 Maximum Communication
Range:About 5 Meters.
Band:2.4G


Nakamichi®


PROBLEMAS COMUNES

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTA
Incapaz de arrancar	Encendido del fusible está dañado	Cambia el fusible antiguo por uno nuevo e igual
	Alguno factores causan un fallo en el microprocesador	Presiona RESET en el panel y enciende
Cuando el switch de encendido está apagado, toda la información se pierde.	Reemplaza la batería o los fusibles	Resetea la información y después reeemplaza la batería o los fusibles
La radio no es efectiva	Cambia la batería o el fusible	Resetea la información y guarda
No hay imagen	Factores que puedan causar el mal funcionamiento de el microprocesador	Reseta la unidad usando el botón de reseteo
Salida silenciosa	Volumen bajo	Subir el volumen
	Línea de salida mal conectadada	Comprobar la salida de la conexión

No conecte los cables de los altavoces de la alimentación a la batería: de lo contrario, la unidad se dañará seriamente.
ANTES de conectar los cables de altavoz al cable de alimantación comprueba el estado de los cables de los altavoces de su coche.







Nakamichi®

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com