Manual de instrucciones
autoradio Android 10 - 11



Shadow MULTIMEDIA

Muchas gracias por adquirir uno de nuestros dispositivos Shadow Multimedia.
Este dispositivo funciona bajo sistema operativo Android, por lo que las funciones de configuración principal son conocidas por la mayoría de los usuarios.

AVISO DE SEGURIDAD

• No desmonte el equipo, repare ni cambie, no nos hacemos responsables de tales operaciones, y anula la garantía del mismo.

• Lea atentamente antes de usar, y siga las instrucciones que figuran en este manual, para garantizar el funcionamiento a largo plazo.

• Este dispositivo funciona a 12V, no instale en vehículos con sistema de alimentación de 24V.

• No lo instale en un lugar que afecte la visión u operación del conductor.

• Utilice un CD original, no use un disco en mal estado, puede causar un mal funcionamiento o afectar su vida útil.

• Por motivos de seguridad en la conducción, el conductor tiene prohibido ver el programa u operar el dispositivo mientras conduce, para evitar accidentes de tráfico.

• No reemplace el fusible de alimentación usted mismo. El uso de un fusible inadecuado provocará daños en el dispositivo.

• Éste dispositivo consta de componentes de alta precisión, debe evitar los golpes e impactos. No abrir la tapa o ajustar cualquier parte no autorizada, si necesita mantenimiento, consulte con su instalador.

• No utilice una punta fina o afilada para hacer clic en la pantalla, a fin de evitar arañazos.

• Si el panel o la pantalla TFT están sucios, limpie con un paño suave y un detergente suave. Si utiliza un paño duro, alcohol o diluyente corrosivo para limpiar, puede dañar el panel.

• Evite colocar el producto en ambiente húmedo y el agua, para evitar descargas eléctricas causadas por cortocircuitos, daños innecesarios y la ocurrencia de incendios.

• Lea detenidamente todo lo anterior antes de la instalación, se recomienda instalar este dispositivo por personal cualificado.

• Para evitar accidentes, antes de la instalación, tenga en cuenta que debe apagar el automóvil y cortar la conexión ACC y B +.

• Nunca inserte discos de tamaño pequeño, discos no estándar o materiales extraños, de lo contrario dañará el dispositivo.

• El sistema operativo Android es un sistema completamente abierto. Si el software de terceros, los virus u otros motivos lo bloquean, el sistema se ejecuta de forma anormal, etc., no es un problema de calidad.

• La configuración del sistema de arranque en frío es de unos 25 segundos. Puede configurar el tiempo de espera del dispositivo, el más largo puede ser de 60 minutos. Apague el motor y retire la llave, el sistema está en modo de suspensión, siendo el consumo inferior a 6 mAh. Dentro del tiempo de reposo, el reinicio tarda de 2 a 3 segundos.

Pantalla Principal

Cuando enciende el reproductor, entra en la pantalla principal.
Esta pantalla se puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Seleccione el icono de la aplicación que desea utilizar como radio, navegador gps, reproductor de música, etc.



1. Hora y Fecha.

Si pulsamos sobre él nos lleva al menú de ajuste de la hora.

2. Reproductor de medios utilizado.

Nos muestra el reproductor que estamos utilizando, en este caso la radio FM, visualizando el dial, y avance-retroceso por las emisoras memorizadas.

3. Menú Aplicaciones.

Si pulsamos accedemos a todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo.

4. Acceso directo a aplicaciones.


Podemos establecer un icono de acceso directo a las aplicaciones o funciones más utilizadas. Para eliminar un icono, mantenemos pulsado y lo arrastramos hacia la papelera que se situará en la parte superior.


Aplicaciones


Una vez que pulsemos en el icono de aplicaciones, se nos abrirá un menú con todas la apps descargadas y funciones del aparato.

1.Ajustes

Si pulsamos sobre el icono de Ajustes en la pantalla principal o en la pantalla de aplicaciones, podemos configurar los principales parámetros del dispositivo, como puede ser conexión wifi, nivel de brillo de la pantalla, volumen, etc.







2. EasyConnection


Si desea duplicar la pantalla de su telefono móvil, pulse en el icono de la app “Easyconnect” y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Instale previamente la app en su teléfono móvil.





3. Administrador de archivos

Si desea abrir documentos multimedia o aplicaciones en su dispositivo, tendrá la opción de hacerlo a través de un administrador de archivos.




4. Carplay - Android Auto

El copiloto definitivo.
La forma más inteligente y segura de usar tu teléfono al volante. Con este dispositivo ves en la pantalla del salpicadero las cosas que quieres hacer con el móvil: obtener indicaciones, llamar por teléfono o escuchar música, mientras mantienes la vista en la carretera.
Aplicaciones de carplay (ZLINK-SpeedPlay)







5. Manos libres BT

Primero empareje el BT de su teléfono con el del dispositivo. Para ello encienda al bluetooth en su teléfono móvil y busque un nuevo dispositivo, con el nombre que aparece en la pantalla del autoradio. Introduzca el código PIN “1234” y confírmelo.
Después de que el teléfono móvil se haya emparejado y conectado con éxito, aparecerá el icono BT en la parte superior; de lo contrario, el icono de Bluetooth no aparecerá.



Una vez que el teléf ono está conectado puede descargar la agenda al autoradio, y realizar llamadas a través de la agenda o marcando directamente el número al que desea llamar.

Funcionamiento Radio

Presione el botón Radio, del menú principal o pantalla de aplicaciones y se abrirá una pantalla con las funciones de radio.



1.Emisora memorizada.

Haga click en el icono de la memoria que desee escuchar.

2.Búsqueda manual.

Pulse el icono de búsqueda hacia adelante-atrás para buscar manualmente una emisora de radio.

3.Búsqueda automática.

Pulsando en el icono inicia una búsqueda automática de emisoras que quedarán memorizadas.

4.Menú Equalizador.

Accedemos directamente al menú del equalizador de sonido del dispositivo.

5.Emisora Local.

La señal de radio FM en el centro de la ciudad, generalmente se recibe en modo local. Mejore el efecto de la radio, este sistema puede cambiar automáticamente entre el modo de radio local y remoto según la fuerza de la señal de radio.

6.Dial Manual.

Puede introducir manualmente el num de dial para escuchar esa emisora.

7.Selección de Bandas.

Seleccione AM o FM

Navegador GPS


El dispositivo admite distintos navegadores Android, que puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Google Store, como pueden ser iGo, Sygic, Here, etc.
Si pulsamos en el botón GPS nos abrirá la aplicación de navegación que tenemos establecida por defecto (Google Maps).



Esta aplicación se puede cambiar en el menú de Configuración del sistema - Ajustes de fábrica - Configuración navegación

Reproducción de Música

Podemos reproducir los principales formatos de música que tengamos almacenada en la memoria interna del autoradio, o en una memoria externa USB de hasta 64 Gb de memoria.




Reproducción de Vídeo

Igual que el reproductor de música, este dispositivo reproduce los principales formatos de vídeo del mercado.

Alert Road (opcional)

Es una aplicación que nos avisa de la presencia de radares de velocidad, radares de tramo, cámaras, fotorojos, etc.
Al acercarnos a un radar se muestra una notificación indicando el tipo de radar, distancia, velocidad actual y velocidad máxima permitida.



1.Encendido-apagado.
Haga click en el icono on-off para encender la aplicación.

2.Ajustes.
Podemos seleccionar el tipo de radar que queremos que nos avise, distancia de aviso, establecer un aviso de velocidad máxima, etc.

3.Actualizar.
Con el dispositivo conectado a internet, pulsamos sobre el botón para actualizar la base de datos de radares a la última versión. Que incluye los radares de los principales países de Europa.

4.Aviso velocidad.
Activamos o desactivamos el aviso de velocidad máxima establecido.

5.Avisos online.
Este tipo de avisos solo funcionan si el dispositivo está conectado a internet.


6.Salir.
Salimos de la aplicación Alert Road

Accesorios adicionales

En su dispositivo puede instalar accesorios y funciones adicionales como pueden ser Cámara DVR, Radio DAB+, etc...
Para ello en la mayoría de los casos tiene que instalar una app en el dispositivo y conectar el accesorio al autoradio.

DVR Cam

Con la cámara DVR instalada en su vehículo puede ir grabando todo lo que sucede en la parte delantera de su vehículo.



Punto de acceso a internet via WIFI

Con el dongle USB añade un punto de acceso wifi a su vehículo, a través del cual se pueden a conectar a internet hasta 10 usuarios.
Opcionalmente puede instalar la aplicación Shadow-Tracker en la pantalla y localizar el vehículo desde su teléfono móvil.



Radio DAB+

Sintonizador de radio digital.
Sintoniza la radio digital DAB con este accesorio.



Lector datos OBDII por Bluetooth.

VIOBD utiliza la tecnología Bluetooth para conectarse al ordenador de a bordo del vehículo y mostrarnos datos e información del vehículo en tiempo real.



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com