Manual instalación INTCAMMER19.2

1. Compatibilidad y ajustes del Switch



DIP	Status	Functions
1 2 3	ON	
	OFF	
4	ON	radar off
	OFF	radar on
5	ON	Reverse detect guidelines off
	OFF	CAN reverse guidelines on
6	ON	"DVR" video input on
	OFF	"DVR" video input off
7	ON	Front camera input on
	OFF	Front camera input off
8	ON	N/A
	OFF	


Car / DIP	1	2	3
2015-2017 NTG4.5 5.8" A/B/C/E/GLA/GLA/GLK/GLS	OFF	OFF	OFF
2010-2014 ML 7"	ON	OFF	OFF
2010-2014 E class 7"	OFF	ON	OFF

Accesos directos para la configuración del Switch:
1. Agregar cámara de trasera (CAN revers): 4 OFF, 5 OFF, 6 OFF, 7 OFF, 8 OFF
2. Agregar cámara de trasera (detección inversa): 4 OFF, 5 OFF, 6 OFF, 7 OFF, 8 ON
3. Cámara trasera original: 4 OFF, 5 ON, 6 OFF, 7 OFF, 8 ON

2. Componentes del paquete



Main Unit
Dimension: 143*102*26 mm




Quadlock Main Power Cable



LVDS Cable

3. Conexión de cableado



4. Activar la entrada de vídeo “DVR”:

Nota: SWITCH 6 encendido, mantenga presionado el botón "Colgar" en el volante para entrar al canal de video "DVR".

