Manual de usuario (**MANDOANDCAR**)
Mando Controlador Módulos
ANDCAR01/02



¡Gracias por utilizar el producto de nuestra empresa!

Este es un ratón inalámbrico con giroscopio de eje incoporado y sensor de aceleración de gravedad y entrada de voz de fidelidad; puede realizar las funciones de un mando a distancia tradicional. MANDOANDCAR es un ratón de ordenador y controlador de movimientos para cualquier plataforma Android. El microrreceptor Plug and Play es compatible con el ordenador personal, proyector, televisión, pc ...

Al sostener el mando en el aire y girar la muñeca, se convierten en un cursor en la pantalla, y permite controlar el aparato.
La ergonomia del ratón reemplazará el ratón estacionario del aparato y el control remoto con botón infrarrojo, lo que le brindará la comodidad de administrar su aparato desde la posición que le resulte más cómoda.

Aprendizaje IR (tome el ejemplo del botón de aprendizaje)
1. Mantenga pulsado el botón encendido.
El MandoAndCar entra en el modo aprendizaje IR cuando el LED parpadea lentamente.
2. Presiona el botón encendido cuando apunte el transmisor IR con el **MANDOCANDCAR**. este mando recibe el codico satisfactoriamente cuando se enciende la luz del LED.
3. Si el Led parpadea lentamente significa que el mando ha terminado de memorizar.
4. Los datos se guardarán automáticamente y el producto dejará el modo aprendizaje.
5. Presiona OK + DEL para limpiar el código.

3 niveles de velocidad del cursor
De lento a rápido
Mantenga presionados los botones "ok" y "Volumen+". La velocidad se ajusta a un nivel cuando se enciende la luz LED.

De rápido a lento
Mantenga presionados los botones "ok" y "Volumen-". La velocidad se ajusta a un nivel cuando se encinde la luz LED.

Teclas de función:


Inicio: Vuelve a casa


Volver; vuelve a la pantalla anterior


Ok; confirma la acción o inserta el cursor


Bloqueo del cursor; presione para bloquear el mando, presione nuevamente para desbloquear.


Reproducir/Pausar: reproduce o pausa la multimedia.

Interruptor de voz
Mantenga presionado el interruptor de voz para activar el canal de voz.
Suelte la tecla para apagar el canal de voz.

Recordatorio de batería
Baja: la luz roja parpadea lentamente cuando la energía de la batería AAA del producto es inferior a 2V.
Significa que la batería necesita ser reemplazada en este momento.

Calibración de sensores
Calibración automática:
Los cambios de voltaje y temperatura pueden hacer que el cursor se seque. En este caso, coloque el ratón sobre el escritorio y quédese quieto.Puede completar la calibración presionando cualquier tecla para despertarlo cuando esté en modo hibernación.

Como usarlo
Para el uso inicial, conecte un receptor USB en el puerto USB del dispositivo y espere de 20 a 60 segundos para instalar el controlador del receptor del USB.
Mueva el mando, si este se puede mover por la pantalla , significa que el emparejamiento es satisfactorio.
Si no lo es, presiona y mantén los botones de “OK” Y “CASA” , la luz LED empezará a parpadear.
El emparejamiento es exitoso cuando la luz LED para de parpadear.

Especificaciones del producto
Método de transmisión: 2.4G RF inalámbrico
Sensores: giroscopio de 6 ejes
Número de teclas: 17
Alcance: >10m
Tipo de batería: AAA*2
Material: plástico ABS y silicona
Tamaño: 143 45° 29MM
Peso: 50g

Nota
1. Los no profesionales tienen prohibido utilizar el modo de prueba del producto.
Bajo uso normal, vuelva a instalar la batería para restaurarla si la luz roja siempre se encienda.
2. Aprendizaje IR solo para la tecla de encendido
3. Este producto se divide en versión de giroscopio y sin version de giroscopio;
-Versión con giroscopio: ¡Mueva la muñeca para controlar la dirección y el movimiento del puntero del mouse!
-Versión sin giroscopio: ¡Mueva el puntero del mouse presionando los botones “arriba”, “abajo”, izquierda” y “derecha” en un ratón virtual.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com